



COWON D2 DAB

Anleitung zur Firmware-Aktualisierung Version 4.60b Unterstützt DAB+ und DAB Digitalradio


1. Den Akku des COWON D2 DAB voll aufladen.
2. Nachdem Sie die Firmware herunter geladen haben, entpacken Sie die zip-Datei. Sie erhalten drei Dateien.




3. Verbinden Sie den COWON D2 DAB über das mitgelieferte USB- Kabel mit Ihrem PC und warten Sie bis der Computer den Player als Wechseldatenträger erkannt hat.




4. Kopieren Sie die drei Dateien in das Stammverzeichnis (oberste Ordner Ebene) des COWON D2 DAB.



5. Trennen Sie den COWON D2 DAB über "Hardware sicher entfernen" vom PC.



6. Dann schalten Sie den Player wieder ein und der COWON D2 DAB wird die Firmware-Aktualisierung automatisch starten. Sie können den Fortschritt der Aktualisierung anhand des Balkens verfolgen. Nach Abschluss der Aktualisierung wird sich der COWON D2 DAB selbstständig ausschalten.



7. Wenn Sie den COWON D2 DAB nach Beendigung des Firmware Upgrade einschalten, wird die aktuelle Firmware-Version angezeigt. Unter Einstellungen – Informationen – Version können Sie auch überprüfen, ob die Firmware-Aktualisierung erfolgreich war.

