

Firmware Update



iAUDIO

Diese Anleitung gilt für die iAudio-MP3-Player G3, U2 & iAudio 5

Firmware Update iAudio Flash Player

Es ist wichtig, dass bevor die neue Firmware installiert wird, die alte Version die ev. noch auf dem PC installiert ist, deinstalliert wird.

Downloaden sie die neue Firmware von:

<http://www.iaudio.com> -> DOWNLOAD -> FW/SW -> iAUDIO G3 Firmware V1.30

Unzippen sie die Firmware in einen temporären Ordner.

Doppelklicken Sie das .exe File um das Programm mit der Firmware zu installieren.

Nach erfolgreicher Installation finden Sie das Programm unter:

Start -> Programme -> COWON -> iAUDIO G3 -> Firmware Download

Nach dem Start des Programms erscheint folgendes Bild:



Abb. 001

Anmerkung – wenn man jetzt den Player an den USB anschliesst, erscheint folgende Fehlermeldung:




Abb. 002

Man muss also den Player im Wiederherstellungsmodus starten. Dies macht man folgendermassen:

Nach dem Starten des Firmware Update Programms muss man beim Player mind. 5 Sekunden die Play-Taste gedrückt halten und dann mit der gedrückten Taste den Player an den USB des Computers anhängen (nicht vorher).




Abb. 003

Danach erscheint das oben abgebildete Fenster (Abb. 003). Jetzt kann mit Starten das Firmware Update vorgenommen werden.

Achtung: Alle Daten auf dem Player werden gelöscht.

Nach dem Firmware Update ist es wichtig, den Player vom USB zu entfernen. Mittels der Play Taste den Player neu starten und erst dann wieder an den Computer anschliessen um Daten auf den Player zu kopieren.

Viel Spass mit der neuen Software!